

# Návod na instalaci a připojení regulátorů hlasitosti PR 10x, PRT xxx

1. Povolte svorkovnici a připojte vodiče. Vodiče od rozhlasové ústředny se zapojují do IN a COM, výstup na reproduktor připojte do OUT a COM. Pokud máte systém nuceného poslechu 3-vodičovou metodou, zapojte tento třetí signálový vodič od ústředny do svorky NP (EM). Pokud máte systém nuceného poslechu 4-vodičovou metodou (regulátor tak obsahuje relé), zapojte vodiče se signálním napětím do svorek 24V.
2. Zašroubujte samotný regulátor do krycího rámečku, přitom zkontrolujte polohu plošného spoje vůči krabici "hluboké" pod omítku, ke které následně pomocí dodaných šroubků celý regulátor přišroubujete.
3. Systém zprovozněte a ručně (ještě bez knoflíku) nastavte nulovou hlasitost podle sluchu.
4. Až nyní nasad'te ovládací knoflík v dané nulové poloze na hřídel regulátoru. Knoflík se sundává obtížněji (protivandalní opatření).

**DEXON**