

Jak používat erotické pomůcky

Hygienické a bezpečnostní pokyny

- 1/ Sejměte ochranný obal
- 2/ Omyjte pomůcku teplou vodou, mýdlem nebo obdobným hygienickým prostředkem
- 3/ Po použití opět pomůcku řádně omyjte a osušte
- 4/ Pomůcky ukládejte na bezpečná místa, mimo dosah dětí a doporučujeme chránit před přímým světlem.

Upozornění:

- pomůcky jsou určeny zejména k zevní stimulaci pohlavních orgánů a neměly by být použity na bolestivá, oteklá, zanícená místa nebo na kožní vyrážku. V případě příznaků zdravotních problémů se poraďte se svým lékařem. Pomůcky jsou určeny pro použití na vnějších částech těla a nejsou navrženy na vkládání do otevřených tělních otvorů (např. nos, uši apod).

- při používání erotických pomůček používejte prezervativ a lubrikační gel (doporučujeme vodou ředitelné lubrigely – usnadňují omývání a hygienu pomůček). Používejte takové lubrikanty, které neobsahují oleje (mohou narušit povrch pomůcky). Pomůcky omyvejte pouze chemicky neagresivními prostředky, např: mýdlovou vodou apod. Chraňte před slunečními paprsky a ukládejte mimo dosah dětí. Pomůcky uchovávejte na suchém místě, vlhkost může poškodit baterie či motor. Doporučujeme nepůjčovat pomůcky dalším osobám, mohlo by dojít k přenosu infekce. V případě, že jste přecitlivělí nebo trpíte alergiemi na některé materiály, doporučujeme poradit se před použitím pomůcky s vaším lékařem.

- pokud je erotická pomůcka vybavena nabíjecím zařízením z elektrické rozvodné sítě, toto zařízení nesmí přijít do styku s vodou, neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- použijte vždy doporučený typ baterií. Pokud některé erotické pomůcky obsahují v balení i baterie, pozor, jedná se pouze o baterie pro vyzkoušení pomůcky. Pro běžné užívání doporučujeme používat baterie značkové. Přesvědčete se, zda jsou kontakty čisté (pro přepravu od výrobce bývají kontakty konzervovány proti korozi). Baterie vkládejte správně podle značení +, -.

Baterie nepatří do domovního odpadu, odevzdejte použité baterie na sběrná místa. Chraňte životní prostředí!

Erotické pomůcky bezmotorové, masturbační

Dbejte bezpečnostních a hygienických pokynů (viz. výše). Pomůcky neohýbejte přílišnou silou, aby nedošlo k pothnutí povrchu nebo jinému mechanickému poškození.

Podtlakové erektory - pumpy

Podtlakový erektor je speciální pomůcka pro muže, založená na principu obyčejné mechanické vývěvy, sloužící k podpoře ztopoření pohlavního údu. Aby tato pomůcka mohla mít svůj blahodárný vliv v plném rozsahu, je třeba ji správně a cílevědomě využívat! Toto velmi účinné a jednoduché zařízení má za úkol pomoci při odstranění poruch erekce pohlavního údu. Podtlakový erektor pomůže v okamžiku, kdy muž před souloží selže. Velmi důležité je však také cvičení a trénování erekce pravidelně a dlouhodobě. Při tréninku je třeba zajistit si prostředí, které dovolí se plně psychicky i fyzicky uvolnit.

Postup při použití přístroje:

Na omytý penis doporučujeme nanést lubrigel, aby byla pokožka vláčnější, manžeta lépe těsnila ve styku s penisem, popř. při dotyku s baňkou pumpy penis lépe klouzal.

Doporučujeme před použitím pumpy provést krátkou masáž k získání alespoň částečného ztopoření (není podmínkou).

Nasaďte pumpu co nejvíce ke kořeni a začněte s vysáváním vzduchu. Pokud je pampa zařízena tlačítkem na odpouštění vzduchu (podle dosavadních zkušeností není nutné vždy využívat, neboť pampa se dá vždy bezpečně sejmout z penisu i bez tohoto zařízení). V případě, že erekce rychle ustupuje, doporučujeme použít škrtící kroužek a penis zaškrtnit, respektive zamezit tak odtoku krve ze ztopořeného penisu. Zaškrcení doporučujeme povolit po několika minutách (10-15 minut), aby nedošlo k poškození tkání. V případě potřeby doporučujeme poradit se s lékařem. Škrtidla – mnoho druhů se nachází v běžné erotické nabídce.

Upozornění: Jestliže erotická pomůcka – podtlakový erektor - pampa – vám dostatečně nepomůže řešit problémy s erekcí, doporučujeme poradit se s lékařem (mohlo by se jednat o závažnější zdravotní poruchu).

Docílený efekt: Rozšíření cév a tím všeobecně zdravého prokrvení údu a jeho okolí větším přívodem krve. Pomocí pumpy jsou topořivá tělíska trénována ke schopnosti stále většího příjmu krve. Houbovitá tkáň je silně roztahována a je tak docíleno zvýšení její elasticity. Plánovitým tréninkem se zvětší úd v délce i objemu, a to jak v erekktivním, tak i klidovém stavu.

Sací košíčky na bradavky

Jednoduše umístíte sací košíčky na bradavky a zmačknutím pumpy vytvoříte účinné vakuum – vaše bradavky ihned zareagují lascivním ztvrdnutím a vztyčením. Pokud jsou sací košíčky vybaveny vibračním zařízením, vychutnejte si úžasný pocit chtivých rtů na vašich bradavkách, které sají a přivádí vás do extáze.

Venušiny kuličky

Sexuální pomůcka určená k masáži a stimulaci spodní vaginální oblasti. Vyvarovat se použití v případě lokálního zánětu, vaginálního výtoku či jiných zdravotních obtíží. V těchto případech je nezbytná porada s lékařem.

Vagíny

Vyjměte vagínu z obalu, omyjte ji mýdlovou vodou a opláchněte. Při používání doporučujeme používat lubrigel a prezervativ pro snazší údržbu. S vagínou manipulujte opatrně, nadměrně ji nenatahujte, aby se materiál nenatrl. V případě, že je pomůcka vybavena tzv. „panenskou blánou“, doporučujeme ji opatrně protrhnout tak, aby nedošlo k poškození okrajů otvoru.

Nafukovací panna

Po vyjmutí z obalu pannu nafouknete, tím je připravena k použití. V případě, že je panna vibrační, přiložené vibrační vajíčko vložte do otvoru. Intenzitu chvění pak můžete libovolně regulovat pomocí dálkového ovládání. Při použití nafukovací pannu nelze zatěžovat vlastní vahou. Doporučujeme používat lubrigely, které zdokonalí váš prožitek. Dále také prezervativ pro zjednodušení údržby této erotické pomůcky.

Jak používat erotické pomůcky

Hygienické a bezpečnostní pokyny

- 1/ Sejměte ochranný obal
- 2/ Omyjte pomůcku teplou vodou, mýdlem nebo obdobným hygienickým prostředkem
- 3/ Po použití opět pomůcku řádně omyjte a osušte
- 4/ Pomůcky ukládejte na bezpečná místa, mimo dosah dětí a doporučujeme chránit před přímým světlem.

Upozornění:

- pomůcky jsou určeny zejména k zevní stimulaci pohlavních orgánů a neměly by být použity na bolestivá, oteklá, zanícená místa nebo na kožní vyrážku. V případě příznaků zdravotních problémů se poraďte se svým lékařem. Pomůcky jsou určeny pro použití na vnějších částech těla a nejsou navrženy na vkládání do otevřených tělních otvorů (např. nos, uši apod).

- při používání erotických pomůček používejte prezervativ a lubrikační gel (doporučujeme vodou ředitelné lubrigely – usnadňují omývání a hygienu pomůček). Používejte takové lubrikanty, které neobsahují oleje (mohou narušit povrch pomůcky). Pomůcky omyvejte pouze chemicky neagresivními prostředky, např: mýdlovou vodou apod. Chraňte před slunečními paprsky a ukládejte mimo dosah dětí. Pomůcky uchovávejte na suchém místě, vlhkost může poškodit baterie či motor. Doporučujeme nepůjčovat pomůcky dalším osobám, mohlo by dojít k přenosu infekce. V případě, že jste přecitlivělí nebo trpíte alergiemi na některé materiály, doporučujeme poradit se před použitím pomůcky s vaším lékařem.

- pokud je erotická pomůcka vybavena nabíjecím zařízením z elektrické rozvodné sítě, toto zařízení nesmí přijít do styku s vodou, neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- použijte vždy doporučený typ baterií. Pokud některé erotické pomůcky obsahují v balení i baterie, pozor, jedná se pouze o baterie pro vyzkoušení pomůcky. Pro běžné užívání doporučujeme používat baterie značkové. Přesvědčete se, zda jsou kontakty čisté (pro přepravu od výrobce bývají kontakty konzervovány proti korozi). Baterie vkládejte správně podle značení +, -.

Baterie nepatří do domovního odpadu, odevzdejte použité baterie na sběrná místa. Chraňte životní prostředí!

Erotické pomůcky bezmotorové, masturbační

Dbejte bezpečnostních a hygienických pokynů (viz. výše). Pomůcky neohýbejte přílišnou silou, aby nedošlo k pothnutí povrchu nebo jinému mechanickému poškození.

Podtlakové erektory - pumpy

Podtlakový erektor je speciální pomůcka pro muže, založená na principu obyčejné mechanické vývěvy, sloužící k podpoře ztopoření pohlavního údu. Aby tato pomůcka mohla mít svůj blahodárný vliv v plném rozsahu, je třeba ji správně a cílevědomě využívat! Toto velmi účinné a jednoduché zařízení má za úkol pomoci při odstranění poruch erekce pohlavního údu. Podtlakový erektor pomůže v okamžiku, kdy muž před souloží selže. Velmi důležité je však také cvičení a trénování erekce pravidelně a dlouhodobě. Při tréninku je třeba zajistit si prostředí, které dovolí se plně psychicky i fyzicky uvolnit.

Postup při použití přístroje:

Na omytý penis doporučujeme nanést lubrigel, aby byla pokožka vláčnější, manžeta lépe těsnila ve styku s penisem, popř. při dotyku s baňkou pumpy penis lépe klouzal.

Doporučujeme před použitím pumpy provést krátkou masáž k získání alespoň částečného ztopoření (není podmínkou).

Nasaďte pumpu co nejvíce ke kořeni a začněte s vysáváním vzduchu. Pokud je pampa zařízena tlačítkem na odpouštění vzduchu (podle dosavadních zkušeností není nutné vždy využívat, neboť pampa se dá vždy bezpečně sejmout z penisu i bez tohoto zařízení). V případě, že erekce rychle ustupuje, doporučujeme použít škrtící kroužek a penis zaškrtnit, respektive zamezit tak odtoku krve ze ztopořeného penisu. Zaškrcení doporučujeme povolit po několika minutách (10-15 minut), aby nedošlo k poškození tkání. V případě potřeby doporučujeme poradit se s lékařem. Škrtidla – mnoho druhů se nachází v běžné erotické nabídce.

Upozornění: Jestliže erotická pomůcka – podtlakový erektor - pampa – vám dostatečně nepomůže řešit problémy s erekcí, doporučujeme poradit se s lékařem (mohlo by se jednat o závažnější zdravotní poruchu).

Docílený efekt: Rozšíření cév a tím všeobecně zdravého prokrvení údu a jeho okolí větším přívodem krve. Pomocí pumpy jsou topořivá tělíska trénována ke schopnosti stále většího příjmu krve. Houbovitá tkáň je silně roztahována a je tak docíleno zvýšení její elasticity. Plánovitým tréninkem se zvětší úd v délce i objemu, a to jak v erekktivním, tak i klidovém stavu.

Sací košíčky na bradavky

Jednoduše umístíte sací košíčky na bradavky a zmačknutím pumpy vytvoříte účinné vakuum – vaše bradavky ihned zareagují lascivním ztvrdnutím a vztyčením. Pokud jsou sací košíčky vybaveny vibračním zařízením, vychutnejte si úžasný pocit chtivých rtů na vašich bradavkách, které sají a přivádí vás do extáze.

Venušiny kuličky

Sexuální pomůcka určená k masáži a stimulaci spodní vaginální oblasti. Vyvarovat se použití v případě lokálního zánětu, vaginálního výtoku či jiných zdravotních obtíží. V těchto případech je nezbytná porada s lékařem.

Vagíny

Vyjměte vagínu z obalu, omyjte ji mýdlovou vodou a opláchněte. Při používání doporučujeme používat lubrigel a prezervativ pro snazší údržbu. S vagínou manipulujte opatrně, nadměrně ji nenatahujte, aby se materiál nenatrl. V případě, že je pomůcka vybavena tzv. „panenskou blánou“, doporučujeme ji opatrně protrhnout tak, aby nedošlo k poškození okrajů otvoru.

Nafukovací panna

Po vyjmutí z obalu pannu nafouknete, tím je připravena k použití. V případě, že je panna vibrační, přiložené vibrační vajíčko vložte do otvoru. Intenzitu chvění pak můžete libovolně regulovat pomocí dálkového ovládání. Při použití nafukovací pannu nelze zatěžovat vlastní vahou. Doporučujeme používat lubrigely, které zdokonalí váš prožitek. Dále také prezervativ pro zjednodušení údržby této erotické pomůcky.

Erotické pomůcky motorové, na baterie

Dbejte bezpečnostních a hygienických pokynů (viz. výše). Zapnutím baterií bude přístroj spuštěn. V případě, že je pomůcka je vybavena reostatem nebo rychlostním přepínačem, můžete snížit nebo zvýšit frekvenci vibrace posunutím spínače. **Upozornění:** Vibrátory řady „Exklusiv bei ZBF“, výrobky typu Push-4-Play mají umístěno hlavní spínací tlačítko ON/OFF přímo na tělese vibrátoru ve stejné barvě jako je samotný povrch vibrátoru. Tlačítko plasticky mírně vystupuje.

Vaginální vakuová pumpa - vibrační

Vakuová pumpa na vaši vagínu. Stačí jen jednoduše přiložit průhledný plastový zvon na vaše přirození, pomocí balónku odsát vzduch, tím se vytvoří podtlak a uvidíte, jak se během krátké chvíle vaše stydké pysky a klitoris zvětší a tím se celá tato oblast stane mnohem citlivější. Zapnutím a regulací vibračního mechanismu své pocity ještě zintenzivníte! Poté pomocí ventilku u balónku odstraníte vakuum a sejmete zvon.

Vibrační i nevibrační kroužek na penis

Erekční kroužek se nasadí ke kořeni penisu tak, aby penis lehce zaškrtl, a tak došlo k dosažení lepší erekce. V případě, že je kroužek vybaven přídavným vibračním zařízením, buď odnímatelným či neodnímatelným, dá se zapnout vibrace, která má za účel zlepšit proctění jak partnera, tak i partnerky. Vždy dbejte, aby nedošlo k silnému zaškrcení penisu.

Vibrátory

Sexuální masážní a stimulační pomůcka. Vyvarovat se použití na oteklá, bolestivá či zanícená místa a na místa postižená kožní vyrážkou. Nepoužívat v případě genitálního výtoku či krvácivosti. V těchto případech je nezbytná porada s lékařem. Používat pouze po dobu příjemného pocitu.


Technická informace k pomůckám na bezdrátové dálkové ovládání :

Pracovní kmitočet : 433,92 MHz
Kanálový rozsah : 25 KHz

Překlady výrazů :

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| speed = rychlost | included = včetně (součást) |
| klit stim = stimuluje klitoris | touch = dotek |
| vibration = vibrace | non toxic = netoxický |
| rotation = rotace | vibrating rythmes = vibrační rytmy |
| waterproof = voděodolný | bendable = ohebný |
| silicone = silikonový | twist to open = otočením otevřete |
| massage = masáž | low = méně |
| G-spot = G bod | high = více |
| step = stupeň | on = zapnout |
| level = úroveň | off = vypnout |

Poznámky:



Erotické pomůcky motorové, na baterie

Dbejte bezpečnostních a hygienických pokynů (viz. výše). Zapnutím baterií bude přístroj spuštěn. V případě, že je pomůcka je vybavena reostatem nebo rychlostním přepínačem, můžete snížit nebo zvýšit frekvenci vibrace posunutím spínače. **Upozornění:** Vibrátory řady „Exklusiv bei ZBF“, výrobky typu Push-4-Play mají umístěno hlavní spínací tlačítko ON/OFF přímo na tělese vibrátoru ve stejné barvě jako je samotný povrch vibrátoru. Tlačítko plasticky mírně vystupuje.

Vaginální vakuová pumpa - vibrační

Vakuová pumpa na vaši vagínu. Stačí jen jednoduše přiložit průhledný plastový zvon na vaše přirození, pomocí balónku odsát vzduch, tím se vytvoří podtlak a uvidíte, jak se během krátké chvíle vaše stydké pysky a klitoris zvětší a tím se celá tato oblast stane mnohem citlivější. Zapnutím a regulací vibračního mechanismu své pocity ještě zintenzivníte! Poté pomocí ventilku u balónku odstraníte vakuum a sejmete zvon.

Vibrační i nevibrační kroužek na penis

Erekční kroužek se nasadí ke kořeni penisu tak, aby penis lehce zaškrtl, a tak došlo k dosažení lepší erekce. V případě, že je kroužek vybaven přídavným vibračním zařízením, buď odnímatelným či neodnímatelným, dá se zapnout vibrace, která má za účel zlepšit proctění jak partnera, tak i partnerky. Vždy dbejte, aby nedošlo k silnému zaškrcení penisu.

Vibrátory

Sexuální masážní a stimulační pomůcka. Vyvarovat se použití na oteklá, bolestivá či zanícená místa a na místa postižená kožní vyrážkou. Nepoužívat v případě genitálního výtoku či krvácivosti. V těchto případech je nezbytná porada s lékařem. Používat pouze po dobu příjemného pocitu.

Technická informace k pomůckám na bezdrátové dálkové ovládání :

Pracovní kmitočet : 433,92 MHz
Kanálový rozsah : 25 KHz

Překlady výrazů :

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| speed = rychlost | included = včetně (součást) |
| klit stim = stimuluje klitoris | touch = dotek |
| vibration = vibrace | non toxic = netoxický |
| rotation = rotace | vibrating rythmes = vibrační rytmy |
| waterproof = voděodolný | bendable = ohebný |
| silicone = silikonový | twist to open = otočením otevřete |
| massage = masáž | low = méně |
| G-spot = G bod | high = více |
| step = stupeň | on = zapnout |
| level = úroveň | off = vypnout |

Poznámky:

